Mitsubishi ASX

Артикул: R.4006.012 Защита заднего бампера
Кузов: Все d57 короткая
Год выпуска: 2010- 2013-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х120.....	2 Шт.
2.Болт М8х30.....	4 Шт.
3.Гайка М10.....	2 Шт.
4.Гайка М8.....	4 Шт.
5.Шайба 10.....	4 Шт.
6.Шайба 8.....	8 Шт.
7.Шайба пружинная 10.....	2 Шт.
8.Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
9.Кронштейн левый.....	1 Шт.
10.Кронштейн правый.....	1 Шт.
11.Защита бампера.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1.Установить левый кронштейн на штатные болты крепления буксировочной петли при помощи штатных болтов М10 (рис.1).

2.Установить правый кронштейн аналогично левому при помощи болтов М10х120 и гаек М10 из комплекта крепежа.

3.Установить защиту бампера, отрегулировать её положение.

4.Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм,М8-30 Нм). Не рекомендуется использование пневмо-инструмента.

Рис.1